




Инструкция по монтажу и эксплуатации

Фен настенный Ksitex F-1400WC(1400WCL, 1400SC, 1400BC)



Включите прибор в сеть, снимите его с базы, фен начнёт работу при нажатии кнопки включения расположенной на рукоятке. Перемещайте регулятор вверх и вниз, для изменения температуры нагрева.

Доступные режимы работы:

- 2 – большая скорость (горячий воздух)
- 1- маленькая скорость (горячий воздух)
- C – маленькая скорость (холодный воздух)

В данной модели предусмотрена насадка для увеличения скорости воздушного потока.

Модель F-1400WCL дополнительно оборудована подсветкой

Примечания:

1. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям данного прибора.
 2. Пожалуйста, следуйте правилам безопасности при работе с прибором. Если ваши руки мокрые, не касайтесь ими сетевого провода. Не позволяйте человеку, который не знает, как работать с феном работать в одиночку.
 3. Очистка прибора. Вытащите вилку из розетки, перед чисткой прибора. Не допускайте попадания воды внутрь прибора. Пожалуйста, используйте моющий раствор воды с мылом для очистки корпуса фена, не используйте жидкость для опрыскивания или абразивные вещества.
- Мы не несем ответственности за последствия, если вы не будете следовать приведенным выше инструкциям.

Комплектация:

- Настенный фен – 1шт
- Коробка – 1шт
- Комплект крепления – 1 шт

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение: 220V -50Hz
- Потребляемая мощность: 1400W

Гарантийный талон

Марка прибора электросушитель для рук

Срок гарантии 6 месяцев.

ksitex _____

Дата продажи _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____