

**ksitex**

# Автоматический диспенсер рулонных полотенец А1-21

S-блестящий  
M-матовый



## Руководство пользователя

# Монтаж и установка режимов работы

---

1. При помощи ключа откройте крышку устройства.
2. Приложите устройство к стене и наметьте места для сверления.
3. Просверлите в стене отверстия, вбейте дюбели и вкрутите шурупы.
4. Установите на шурупах устройство.
5. Подключите устройство к сети или установите батарейки.
6. Снимите втулку для рулона полотенец с креплений, вставьте рулон и установите втулку на место.
7. После установки рулона полотенец, вставьте край полотенца между валами и нажмите кнопку подачи, расположенную в правой части с торца механизма подачи. Полотенце протянется в слот подачи.
8. Верхним переключателем, расположенном так же в правой части механизма подачи, установите один из двух режимов работы диспенсера:
  - 1-й режим. Подача полотенца осуществляется при поднесении рук к сенсору.
  - 2-й режим. Подача полотенца осуществляется после того, как предыдущее полотенце будет оторвано.
9. Нижним переключателем установите длину подаваемого полотенца из трех возможных.

## Гарантийный талон

---

Марка прибора

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

**Гарантия 6 месяцев с даты реализации**

С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись